

洗濯機をご愛用の皆様へ

指を大けがする事故 に気を付けてください!!

洗濯・脱水槽が確実に停止

してから洗濯物を取り出してください。

洗濯・脱水槽が完全に止まる前に、
洗濯物を取り出そうとすると、

衣類が指にからまり大けが

(時には指を切断)をします!!

ゆっくりした回転でも危険です。



《こんな時は故障のおそれがあり危険です》

- ① 脱水途中にフタを開けても15秒以内に洗濯・脱水槽が止まらない時。
- ② フタロックが解除しても(脱水終了音が鳴っても)、洗濯・脱水槽が止まらない時。

速やかにご購入の販売店もしくは、下記問い合わせ先までご相談ください。
ただし、機種によっては修理ができない場合もございますので、ご了承ください。

一般社団法人 日本電機工業会 会員会社 お問い合わせ先

会社名	電話番号
LG Electronics Japan株式会社	0120-813-023
三洋電機株式会社	0276-61-9826
シャープ株式会社	0120-078-178
東芝ホームアプライアンス株式会社	0120-584-488
パナソニック株式会社	0120-871-353
日立アプライアンス株式会社	0120-3121-11
三菱電機株式会社	0120-139-365

※受付時間 9:00~17:00
(土日・祝日は除く)

※お問い合わせの際に提示された個人情報
は、当目的以外には使用致しません。



※一般社団法人 日本電機工業会ホームページ
<http://www.jema-net.or.jp/>