

過・不足電圧保護

需要家発電設備の異常電圧上昇/低下が発生した場合、および連系している系統側の電源喪失や短絡事故発生による電圧低下が発生した場合にこれを検出し、系統から需要家発電設備を切り離すことで系統への悪影響、需要家機器損傷の危険を回避する機能です。

瞬時的電圧上昇、系統側の瞬時停電、負荷機器の起動時の瞬時的な電圧低下等は検出しないように設定されています。