


安全にレンジ加熱をご使用いただくために。

次の項目に注意して、安全にご使用ください。

「飲み物」の加熱しすぎにご注意!


「飲み物」や「シチューなどの油脂分の多い液体」は、加熱しすぎた場合、突然沸騰して飛び散る(突沸現象)ことがあります、やけどの原因になります。

- ・加熱しすぎないでください。
 - ・加熱前に、「飲み物」はスプーン等でよくかき混ぜてください。
 - ・加熱しすぎた場合は、少し時間(1~2分間)をおいてから、庫内から取り出してください。
- 「突沸現象」の事例として挙げられるのは、水・牛乳・豆乳・お酒・コーヒー・スープ・味噌汁などです。



庫内はいつも清潔に保ちましょう!

庫内に付着した油や食品かすを放置したまま加熱すると、発火や発煙することがあります。



食品を加熱しすぎない!

食品を加熱しすぎると、発火や発煙することがあります。

- ・様子を見ながら加熱してください。
- ・食品以外(おしぼりなど)は加熱しないでください。



以上の項目のほか、製品の取扱説明書に記載の内容を守り、安全にご使用ください。

一般社団法人 日本電機工業会 電子レンジ専門委員会 参画会社

シャープ 株式会社

象印マホービン 株式会社

東芝ライフスタイル 株式会社

パナソニック 株式会社

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

三菱電機 株式会社

(五十音順)