



# 小さなお子様 とくにご注意ください!!

ドラム式洗濯乾燥機は誤った使い方をすると、  
中に閉じ込められて窒息したり、やけどや感電、  
けがをするなど危険な状態になるおそれがあります。

## お子様に ドラム内を のぞかせない!

ドアが閉まると閉じ込められて  
窒息したり、やけど、けがなどの  
おそれがあります。

## チャイルドロック 機能の活用を!

各社にて操作方法が異なります  
ので、取扱説明書を確認  
いただきか、各メーカーへ  
お問合せください。



## 洗濯機の上に 物を置かず、 乳幼児を 乗せない!

破損や滑り落ちる  
おそれがあります

## 小さなお子様を 洗濯機に 近づかせない!

コンセントなどに触れて  
感電したり、ドアに手を挟んで  
けがをすることがあります。  
(小学生などのお子様にも周りで  
遊ばないよう説明ください)

## 使用後は ドアを閉めて!

近くに乗りやすい台などを  
置かないでください。

取扱説明書の記載内容を守るとともに、特に小さなお子様がおられるご家庭では、洗濯機を使用されて  
いない時にもお子様が容易に開けられないようにチャイルドロック機能の活用などをお願いします。

一般社団法人 日本電機工業会  
洗濯機安全啓発活動参画会社お問い合わせ先は  
JEMA Webサイトにてご確認ください

小さなお子様のおられるご家庭の皆様へ

<https://www.jema-net.or.jp/living/sentakuki/child.html>



※受付時間 9:00~17:00(土日・祝日は除く)  
※お問い合わせの際に提示された個人情報は、  
当目的以外には使用致しません。



一般社団法人 日本電機工業会ウェブサイト  
<https://www.jema-net.or.jp/>