

洗濯乾燥機・全自動洗濯機・二槽式洗濯機をご使用のお客様へ

指を大けがする 事故に気を付けてください!!

洗濯・脱水槽が完全に停止してから
洗濯物を取り出してください。

止まる前に取り出そうとすると、
洗濯物が指にからまり
大けが(時には指を切断)を
します!!

ゆっくりした
回転でも
危険です。



こんな時は故障のおそれがあり危険です

1

脱水途中にフタを開けても 15 秒以内に
洗濯・脱水槽が止まらない時。

2

フタロックが解除されても(脱水終了音が
鳴っても)、洗濯・脱水槽が止まらない時。

速やかにご購入の販売店もしくは、下記問い合わせ先までご相談ください。
ただし、機種によっては修理ができない場合もございますので、ご了承願います。

一般社団法人 日本電機工業会
洗濯機安全啓発活動参画会社お問い合わせ先は
JEMA Webサイトにてご確認ください

洗濯乾燥機・全自動洗濯機・二槽式洗濯機を
ご使用のお客様へ

https://www.jema-net.or.jp/living/sentakuki/se_anzen.html



※受付時間 9:00~17:00 (土日・祝日は除く)

※お問い合わせの際に提示された個人情報は、
当目的以外には使用致しません。



※一般社団法人 日本電機工業会ホームページ
<https://www.jema-net.or.jp/>